

Multiple Display Administrator Käyttöohje



Vastuuvapauslauseke

BenQ Corporation ei tee mitään esitystä eikä anna takuuta, joko suoraan ilmaistua tai viitattua, tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen ja sisällön muutoksiin aika ajoin, ilman että BenQ Corporationille aiheutuu minkäänlaista velvoitetta ilmoittaa kenellekään henkilölle tällaisista korjauksista tai muutoksista.

Tekijänoikeus

Copyright 2017 BenQ Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän julkaisun osaa ei saa kopioida, jäljentää, tallentaa hakujärjestelmään tai kääntää millekään kielelle tai tietokonekielelle missään muodossa tai millään tavalla, sähköisesti, mekaanisesti, magneettisesti, optisesti, kemiallisesti, manuaalisesti tai muutoin ilman BenQ Corporationin kirjallista, etukäteistä lupaa.

Sisällysluettelo

Vastuuvapauslauseke	
Tekijänoikeus	2
Iohdanto	5
läriestelmävaatimukset	
	L
	, O
Multiple Display Administratorin asennus	6
Nayttojen liittaminen tietokoneeseen	6
RS 232C liitäntä	o 7
Multiple Display Administratorin käynnistäminen	
Yleiskuva komponenteista ja toiminnoista	8
Työkalupalliki	8
Näyttölistananeeli	
Ohjauspaneeli	
Näyttöjen hallinta	
Näyttöjen etsiminen	
, Sarjaliitäntä (RS-232C)	
Ethernet (LAN)-liitäntä	
Näyttöjen hallinta näyttölistan paneelissa	
Näytön merkitseminen	12
Ryhmän luonti	12
Ryhmän poistaminen	
Näyttöjen lisääminen olemassa olevaan ryhmään	
Näytön poistaminen ryhmästä	13
Näytön poistaminen näyttölistan paneelista	
Näytön tunnisteen asettaminen automaattisesti	
Näytön määritystiedostojen tallennus ja lataus	
Näytön määritysten tekeminen	
Tiedot-välilehti	

Ohjaus-välilehti	
AV-välilehti	
Aikataulu-välilehti	
Näyttöseinä-välilehti	
, Näyttöseinän luonti	
Näyttöseinän asetusten muokkaus	
Hälytys-välilehti	
Lisätoiminnot	
Kirjautumistunnuksen ja salasanan vaihto	
Kielen vaihtaminen	
Näyttöjen vienti	
Vianetsintä	

Johdanto

Multiple Display Administrator on ohjelmisto, joka mahdollistaa yhden tai useamman BenQ:n digitaalisen näytön etä- tai keskitetyn hallinnan isäntätietokoneella. Voit luoda ja muokata näyttöryhmiä, tarkastella näyttöjen tilaa sekä muuttaa näyttöasetuksia. Voit myös laittaa useita näyttöjä riviin ja luoda videoseinän helposti vaihe vaiheelta opastavan asennusvelhon avulla.

Multiple Display Administratorin pääominaisuuksia ovat:

- Samassa Ethernet- tai RS-232C-verkossa olevien näyttöjen automaattinen haku
- Näyttöjen ja näyttöryhmien helppo ja intuitiivinen hallinta
- Etäkäyttö näyttöasetuksiin ja toimintoihin mukaan lukien virta päällä/pois ja tulolähteen valinta
- Näyttötilan reaaliaikainen valvonta
- Vaiheittainen opastus videoseinän asetuksiin

Järjestelmävaatimukset

Multiple Display Administratorin asentamiseksi ja käynnistämiseksi tietokoneen täytyy olla seuraavien laitteisto- ja ohjelmistovaatimusten mukainen.

CPU	Pentium/Athlon 1,8 GHz
Vapaata muistia	512 MB
Kovalevytilaa	100 MB
Yhdistettävyys	Saatavilla oleva Ethernet RJ-45-portti (Ethernet-liitäntää varten) tai RS-232C-portti (RS-232C-liitännälle)
Käyttöjärjestelmä	Windows XP (32-bittinen)
	Windows Vista (32/64-bittinen)
	• Windows 7 (32/64-bittinen)
	• Windows 8
	• Windows 10

Alkuasetukset

Seuraavat toimenpiteet täytyy suorittaa ennen kuin voit käyttää Multiple Display Administratoria näyttöjesi hallitsemiseksi.

Multiple Display Administratorin asennus

Varmista, että tietokone täyttää asetetut järjestelmän minimivaatimukset kohdassa sivu 5.

- I. Etsi setup.exe -tiedosto ja kaksoisnapauta sitä asennuksen käynnistämiseksi.
- 2. Tee asennus loppuun noudattamalla näyttöruudussa olevia ohjeita.

Näyttöjen liittäminen tietokoneeseen

Multiple Display Administrator tukee sekä Ethernet LAN- että RS-232Cketjutusliitäntöjän näyttöihisi. Voit valita sen, joka sopii parhaiten näyttöjen käyttöön ja verkkoympäristöön.



• Tiedot porttien ja liittimien sijainneista ja ohjeet OSD-asetuksista saat tietokoneen ja näytön asiakirjoista.

• Älä tee LAN- ja RS-232C -liitäntöjä samaan aikaan.

RJ-45 Ethernet-liitäntä

 Kuten alla olevassa kuvassa, yhdistä tietokone ja näytöt Ethernet LAN- tai WANverkkoon keskittimen, kytkimen tai reitittimen kautta käyttämällä RJ-45-kaapeleita.



- 2. Avaa näyttöjen OSD-valikko ja tee seuraavat asetukset:
- Aseta Asetus > Hallinta-asetus -valinta kohtaan LAN.
- Aseta Asetus > Verkkoasetus -valinta kohtaan DHCP (jos IP-osoite tulee automaattisesti DHCP-palvelimelta) tai Manuaalinen (jos IP-osoite täytyy antaa manuaalisesti). Voit joutua ottamaan yhteyttä verkon ylläpitäjään saadaksesi apua näiden asetusten tekemisessä.



Jos **Verkko** -asetus on asetettu kohtaan **Manuaalinen**, tietokoneilla ja näytöillä täytyy olla sama Aliverkon peite, Oletusyhdyskäytävä, Ensisijainen DNS ja Toissijainen DNS-asetukset.

RS-232C-liitäntä

- I. Yhdistä RS-232C-portti tietokoneessa RS-232C IN-porttiin ensimmäisessä näytössä käyttämällä RS-232-kaapelia.
- Yhdistä RS-232C OUT-portti tietokoneessa RS-232C IN-porttiin ensimmäisessä näytössä käyttämällä RS-232C-kaapelia. Toista tämä vaihe yhdistääksesi useampia näyttöjä. Alla oleva kaavio näyttää yleisen liitäntäkaavion.



- 3. Avaa näyttöjen OSD-valikko ja tee seuraavat asetukset:
- Aseta Asetus > Hallinta-asetus kohtaan RS-232C.
- Jos liität tietokoneen moneen näyttöön, anna jokaiselle näytölle ainutlaatuinen näytön tunnus käyttämällä **Asetus** > **As. monitorin ID**-valintaa.



Varmista, että annat ainutlaatuisen näyttötunnisteen kullekin näytölle. Multiple Display Administrator käyttää näitä tunnuksia tunnistaakseen ja siirtääkseen tietoa näytöille.

Multiple Display Administratorin käynnistäminen

Oletussalasana on **0000.** Jos muutat oletussalasanaa, tunnusta ja salasanaa pyytävä ruutu tulee näkyviin. Syötä uusi salasana ja napauta **OK**. Ruutu ei tule näkyviin, jos oletussalasanaa ei ole muutettu. Multiple Display Administrator-aloitusnäyttö tulee näkyviin, jos kirjautuminen on onnistunut.

LOGIN		×
ID:	administrator	
Password:	I	
	OK Cancel	



Voit vaihtaa tunnusta ja salasanaa **Tietoturva**-valikossa. Katso lisätietoja Kirjautumistunnuksen ja salasanan vaihto sivulla 28.

Yleiskuva komponenteista ja toiminnoista

Multiple Display Administratorin aloitusnäyttö koostuu pääasiassa seuraavista osista:

- 1. Työkalupalkki: tarjoaa toimintoja liittämistä ja tietoturva-asetuksia varten.
- 2. Näyttölistan paneeli: listaa näytöt, jotka on liitetty tietokoneeseen ja jotka löytyvät verkosta.
- 3. **Ohjauspaneeli**: tarjoaa ohjaimet ja asetukset näytölle (ja näyttöryhmille) valittuna näyttölistan paneelissa.
- 4. Ilmoitusalue: näyttää ilmoituksia ja komennon suorituksen tulokset.

Display Projector	PJLink Projector			
Search Setting	Re-connection	Refresh Securi	ty About	Beng
Monitors (2)	1 Information	¥ Control ∦ AV	Schedule	🕽 Display Wall 🛛 🔒 Alarm
Single 192. 168. 1. 153	Display		Status	
192.168.1.171 192.168.1.104	Model Name	ST550K	Power	On
192.168.1.167 192.168.1.113	Serial Number	SGD7F0008002G	Video Source	Android
192.168.1.115 192.168.1.114	Scaler Firmware Ver	sion 2.0.2_WW	Signal Status	Signal Stable
	IP Configuration Rer	note Control	Mute	Off
[2] 192, 188, 1, 115 [3] 192, 168, 1, 114 [4] 192, 168, 1, 113	() DHCP	⊖ Static	Picture Mode	N/A
	MAC Address	80-C5-CA-70-00-10	Aspect Ratio	N/A
	IP Address	192 . 168 . 1 . 104	Ambint Sensor Value	N/A
	Subnet Mask	255 . 255 . 255 . 0	Diagnosis	
	Default Gateway	192 . 168 . 1 . 1	Power	On
			Operation Time	N/A
			Temperature	

Työkalupalkki

Search	Etsii näyttöjä, jotka on yhdistetty verkkoon ja lisää ne näyttölistan paneeliin.
setting	Asettaa yhteystilan tietokoneen ja näytön välillä kohtaan Verkko tai Sarja (RS-232C).
Re-connection	Voit yhdistää uudelleen manuaalisesti näyttöön tai näyttöryhmään, joka on valittuna näyttölistan paneelissa.

C Refresh	Päivittää tiedot ja asetusarvot ohjauspaneelissa (Tietoja, Ohjaus, AV, Aikataulu, Näyttöseinä ja Hälytys-välilehdet). Jos näytöt on yhdistetty RS-232C-liitännän kautta, välilehtien tietojen päivittäminen voi viedä jonkun aikaan yhteyden nopeuden vuoksi. Odota, kunnes välilehdillä olevat tiedot on päivitetty kokonaan ennen kuin teet muita toimenpiteitä.
Security	Voit vaihtaa käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka tarvitaan Multiple Display Administratoriin kirjautumiseen.
? About	Vaihtaa ohjelman käyttöliittymän kieltä, näyttä ohjelmiston version ja avaa verkko-Ohjeen.

Näyttölistapaneeli

Ethernet-liitäntä	RS-232C-liitäntä	Näyttölistapaneeli luetteloi näytöt, jotka ovat
Monitors	Monitors	sillä hetkellä liitettyinä tietokoneeseen ja jotka
Single 	All Monitors	löytyvät verkosta.
192, 168, 1, 104 192, 168, 1, 167	 Monitor(11 ~ 20) Monitor(21 ~ 30) 	 Verkosta löytyvät näytöt listataan Single
	Monitor(31 ~ 40)	(Yksittäinen)-solmun alle.
192.108.1.114		 Näyttöryhmät listataan Group (Ryhmä)-
[1] 192. 168. 1. 167 [2] 192. 168. 1. 115	■ Monitor(81 ~ 90) ■ Monitor(91 ~ 98)	solmun alle. Voit luoda ja muokata
[3] 192, 168, 1, 114 [4] 192, 168, 1, 113	Group	näyttöryhmiä hallintatarkoituksiin. Esim. jos
	Group 2	valitset näyttöryhmän ja muutat asetuksia
		ohjauspaneelissa, komento lähetetään kaikkiin
		näyttöihin samassa näyttöryhmässä.

Ohjauspaneeli

1) Information	Näyttää tiedot, nykyisen tilan ja näytön tai näyttöryhmän asetukset valittuna näyttölistan paneelissa. Katso lisätietoja Tiedot-välilehti sivulla 15.
X Control	Tarjoaa ohjaimet näytön virralle, äänenvoimakkuudelle ja muille asetuksille. Katso lisätietoja Ohjaus-välilehti sivulla 18.
* av	Tarjoaa ohjaimet näytön ääni- ja videoasetuksille. Katso lisätietoja AV- välilehti sivulla 19.
O Schedule	Voit asettaa eri aikataulutettuja aikavälejä näytön kytkemiseksi päälle/ pois automaattisesti. Katso lisätietoja Aikataulu-välilehti sivulla 20.
	Muodostaa ja säätää suurta ruutumatriisia (näyttöseinää) useille näytöille. Katso lisätietoja Lisätoiminnot sivulla 28.
a Alarm	Määrittää sähköpostiasetukset niin, että Multiple Display Administrator voi lähettää lämpötilavaroituksen ja tilaraporttiviestejä sähköpostilla. Katso lisätietoja Hälytys-välilehti sivulla 27.

Näyttöjen hallinta

Näyttöjen etsiminen

Kun lopetat näyttöjen yhdistämisen tietokoneeseen, anna Multiple Display Administratorin seuraavaksi etsiä näyttöjä ja lisätä ne näyttölistan paneeliin.

Sarjaliitäntä (RS-232C)

 Napauta Etsi työkalupalkissa. Näkyviin tulee ruutu, joka pyytää määrittämään Tiedonsiirtoprotokollan.

		×
Communication Pro	tocol 💽 Seria	al
Serial Setting		
Port		\sim
Baud rate	9600	~ ?
Data	8 bits	~
Parity	none	~
Stop	1 bit	~
Flow Control	none	~
ок		Cancel

- 2. Valitse **Sarja** ja jatka valitaksesi Tiedonsiirtonopeus, Tiedot, Pariteetti, Pysäytä ja Virtauksen hallinta.
- Napauta OK. Multiple Display Administrator alkaa etsimään näyttöjä RS-232Cverkossa, ja listaa näytöt, joka löytyvät Näyttölistapaneelissa, kun haku on valmis.

Iodel Name	Baud rate	RS232 Cable
L420/IL460	9600	Crossover
PH460/PL460	9600	Crossover
PH550/PL550	9600	Crossover
R552/RP840G	9600	Direct
RP550+/RP650+	9600	Crossover
RP551+/RP651+	9600	Crossover
SL420/SL460	9600	Crossover

Ethernet (LAN)-liitäntä

- Napauta Asetus työkalupalkissa. Näkyviin tulee ruutu, joka pyytää määrittämään Tiedonsiirtoprotokollan.
- 2. Valitse Verkko, ja napauta OK. Alla oleva ruutu tulee näkyviin seuraavaksi.

		×		
Communication Prot	tocol			
 Network 	🔾 Seri	al		
Sovial Satting				
Port		\sim		
Baud rate	9600	~ ?		
Data	8 bits	\sim		
Parity	none	~		
Stop	1 bit	\sim		
Flow Control	none	\sim		
OK I		Connect		
		Cancer		
		×		
_				
Search Network Display Search Network for all Displays				
Search Network With Display IP Address				
Status				
- Cardo				

- 3. Napauta valitaksesi sopivan vaihtoehdon:
- Jos haluat Multiple Display Administratorin etsivän kaikkia samassa verkossa olevia näyttöjä, valitse **Etsi verkko kaikille näytöille**.
- Jos haluat vain etsiä näyttöä tietyllä IP-osoitteella, napauta Etsi verkko näytetyllä IP-osoitteella, ja syötä sitten näytön IP-osoite.
- 4. Napauta **Etsi**. Multiple Display Administrator aloittaa verkossa olevien näyttöjen etsimisen, ja edistyminen näytetään **Tila**-alueella.
- 5. Napauta **Sulje**, kun haku on valmis. Löydetyt näytöt luetteloidaan näyttölistan paneelissa.

Näyttöjen hallinta näyttölistan paneelissa.

Kun näyttöjä on haettu ja lisätty näyttölistan paneeliin, voit suorittaa eri toimintoja näyttöjen hallitsemiseksi.

Näyttölistan paneelissa olevien näyttöjen yhteystila näytetään alla olevilla kuvakkeilla:



- 📕: näyttö on liitetty (online).
- Inäyttöä ei ole liitetty (offline). Voit napauttaa Uusi yhteys työkalupalkissa uuden yhteyden muodostamiseksi näyttöön.

Näytön merkitseminen

Jos näytöt yhdistetään tietokoneeseen Ethernet-liitännällä, ne nimetään niiden näyttölistapaneelissa olevien IP-osoitteiden mukaisesti oletuksena. Voit antaa näille näytöille eri nimiä (tunnisteita) helpompaa tunnistamista varten.

1. Napauta näyttölistan paneelissa hiiren oikealla näytössä, jonka haluat lisätä tunnisteeseen, ja valitse Lisää tunniste.



2. Syötä tunnisteen nimi seuraavassa ruudussa, ja napauta Aseta.

	×
New Tag	
Set	Cancel

3. Juuri lisäämäsi tunniste tulee näkyviin sulkuihin näytön IP-osoitteen eteen.

Ryhmän luonti

Voit luoda näyttöryhmiä hallintatarkoituksiin. Esim. jos valitset ryhmän ja muutat asetuksia ohjauspaneelissa, komento lähetetään kaikkiin näyttöihin samassa näyttöryhmässä.

1. Napauta näyttölistan paneelissa hiiren oikealla **Group (Ryhmä)**-solmussa, ja valitse **Tee ryhmä**.



2. Syötä ryhmän nimi seuraavaan ruutuun ja napauta OK.



3. Uusi ryhmä luodaan Group (Ryhmä)-solmun alle.



Ryhmän poistaminen

1. Napauta näyttölistan paneelissa hiiren oikealla näytön ryhmää, jonka haluat poistaa, ja valitse **Poista**.



2. Valittu ryhmä poistetaan.

Näyttöjen lisääminen olemassa olevaan ryhmään

1. Napauta näyttölistan paneelissa hiiren oikealla näytössä, jonka haluat lisätä näyttöryhmään ja valitse Lisää ryhmään.



2. Valitse tulevassa ruudussa ryhmä, johon näyttö lisätään, ja napauta sitten Valitse.



3. Näyttö lisätään valitsemaasi ryhmään.





Voit myös raahata näytön ja pudottaa sen ryhmään.

Näytön poistaminen ryhmästä

 Napauta näyttölistan paneelissa hiiren oikealla näytön päällä poistaaksesi näyttöryhmästä ja valitse **Poista**.



2. Valittu näyttö poistetaan ryhmästä.

Näytön poistaminen näyttölistan paneelista

1. Napauta näyttölistan paneelissa hiiren oikealla näytöllä, jonka haluat poistaa Single (Yksittäinen)-solmussa ja valitse Poista.



2. Valittu näyttö poistetaan.



Jos näyttö on poistettu **Single (Yksittäinen)**-solmussa, se voidaan myös poistaa ryhmästä, johon se kuuluu.

Näytön tunnisteen asettaminen automaattisesti

Jos näytöt liitetään tietokoneeseen Ethernet-liitännällä, voit käyttää tätä toimintoa asettaaksesi tunnukset näytöille automaattisesti.

1. Napauta näyttölistan paneelissa hiiren oikealla **Single (Yksittäinen)**-solmussa ja valitse **Autom. asetus tunnus**.



2. Näyttöjen tunnisteet annetaan automaattisesti.

Näytön määritystiedostojen tallennus ja lataus

Tällä toiminnolla voit tallentaa näyttöasetukset ohjauspaneelissa määrittelytiedostona (*.ini-tiedosto) varmuuskopiointia varten, ja ladata tiedoston, kun haluat palauttaa nämä asetukset.

I. Napauta näyttölistan paneelissa hiiren oikealla näytöllä ja valitse Tallenna määritys.



2. Määritä sijainti, mihin tiedosto tallennetaan, ja napauta sitten Tallenna.

Napauta hiiren oikealla näyttölistan paneelissa ladataksesi määrittelytiedoston ja valitse Lataa määritys.

Näytön määritysten tekeminen

Voit käyttää asetuksia ja valintoja ohjauspaneelissa asettaaksesi etänä eri asetuksia valitulle näytölle tai näyttöryhmälle näyttölistan paneelissa.



Jotkin ohjaimet ja asetukset ohjauspaneelissa voivat olla saatavilla riippuen näyttösi mallista. Varoitusviesti tulee näkyviin ilmoitusalueelle ohjelmaruudun alavasempaan kulmaan, jos valitaan ei tuettu ohjain tai asetus.

Tiedot-välilehti

Seuraavat tiedot annetaan Tiedot-välilehdellä, kun näyttö on valittuna näyttölistan paneelissa.

Information	& Control	* AV	🛇 Schedule 🛛 🖥	Display Wall 🔒 Alarm
Display			Status	
Model Name	ST 5	50K	Power	On
Serial Number	\$GD7F0	008002G	Video Source	Android
Scaler Firmware Versi	ion 2.0.2_	ww	Signal Status	Signal Stable
IP Configuration Rem	ote Control		Mute	Off
ОНСР	¢	Static	Picture Mode	N/A
MAC Address	80-C5-C	A-70-00-10	Aspect Ratio	N/A
IP Address	192 . 168	. 11 . 89	Ambient Light Sensor	N/A
Subnet Mask	255 . 255	. 255 . 0	Diagnosis	
Default Gateway	192 . 168	. 11 . 254	Power	On
			Operation Time	N/A
			Temperature	

Kohta		Kuvaus
	Mallin nimi	Näytön mallin nimi.
	Sarjanumero	Näytön sarjanumero.
Näyttö	Jaottimen laiteohjelmiston versio	Näytön ohjelmistoversio (laiteohjelmisto).
	DHCP/Static (Staattinen)	Nykyisen Ethernet-yhteyden IP:n antamistapa.
IP-määrityksen	MAC-osoite	
etähallinta	IP-osoite	Nykyisen Ethernet-yhteyden verkko-
	Aliverkon peite	ominaisuudet.
	Oletusyhdyskäytävä	

	Virta	Näytön nykyinen virta päällä/pois-tila.
	Videolähde	Näytön käyttämä videotulolähde.
	Signaalin tila	Näytön nykyinen tulosignaalin vahvuus.
Tila	Mykistys	Näytön äänen mykistys päällä/pois -tila.
i na	Kuvatila	Näytön nykyinen kuvatilan asetus.
	Kuvasuhde	Näytön nykyinen kuvasuhdeasetus.
	Ympäröivän valon anturi	Näytön ympäröivän valoanturin virta päällä/ pois-tila.
	Virta	Näytön virtatilan diagnoositulos.
Diagnostiikka	Käyttöaika	Näytön päälläolon kokonaisajan.
	Lämpötila	Lämpötila näytön sisällä.

Seuraavat tiedot annetaan Tiedot-välilehdellä, kun näyttöryhmä on valittuna näyttölistan paneelissa.

Ryhmä Ethernet-yhteydellä

nformat	ion	💥 Control	₩AV	Schedule	🗗 Displa	yWali	👸 Alarm
Statu	\$	IP Address	Tag	Power	Innut	Temp	
On-J	Line	10.82.27.80		On	VGA	32 degree	sIC1
On-	Line	10.82.27.58		On	VGA	36 degree	s[C]

Information	💥 Control	₩AV	Schedule	D Displ	lay Wall	🔓 Alarm
Status	Set ID	Tag	Power	Input	Ter	ιp
Dpen Open	1	Monitor 1	On	DVI	35 degr	ees[C]
Dpen Open	2	Monitor 2	On	DVI	36 degre	ees[C]
Open Open	3	Monitor 3	On	DVI	34 degr	ees[C]
Open Open	4	Monitor 4	On	DVI	35 degr	ees[C]

Ryhmä RS232-yhteydellä

Kohta	Kuvaus
Tila	Kunkin näytön yhteystila.
IP-osoite (vain Ethernet-yhteys)	Kunkin näytön IP-osoite.
Aseta tunniste (vain RS232-yhteys)	Aseta kunkin näytön tunniste.
Tunniste	Tunniste (nimi), joka annetaan jokaiselle näytölle.
Virta	Kunkin näytön virta päällä/pois -tila.
Syöttö	Tulolähteen virta, jota kukin näyttö käyttää.
Väliaik	Kunkin näytön sisälämpötila.

Ohjaus-välilehti

Ohjaus-välilehti koostuu näytön perustoimintojen ohjaimista.

1 Information 💥 Control	₩ AV	Schedule	🛢 Display Wall	🔒 Alarm
Power On Off		-Aspect Rat	tio ~	
Video Source Android ~		Image Rete	ention 🗸	
Volume	+	Power Sav	e ~	
Mute Off V		Ambient L	ight Sensor	
OSD Info Box		OSD Rota	tion	
IR Button Control Enable ~		Over Scan	~	
Language English ~		All Reset		

Kohta	Kuvaus
Virta	Välilehti päällä tai pois kytkeäksesi päälle tai pois näytön virran tai laittaa näytön valmiustilaan.
Videolähde	Valitsee videon tulolähteen.
Äänenvoimakkuus	Säätää äänen voimakkuutta.
Mykistys	Mykistää tai poistaa äänilähdön mykistyksen.
OSD Infolaatikko	Ottaa käyttöön (näyttää) tai pois käytöstä (piilottaa) ruudun tietolaatikon.
IR-hallinnan painike	Kytkee kaukosäätimen lukituksen sekä näppäinlukituksen toiminnot päälle tai pois.
Kieli	Vaihtaa OSD-valikon kieltä.
Kuvasuhde	Valitsee näytön kuvasuhteen.
Kuvan säilytys	Kytkee päälle tai pois kuvan palamisen estotoiminnon.
Virransäästö	Vaihtaa virransäästötoiminnon asetusta.
Ympäröivän valon anturi	Kytkee näytön ympäröivän valoanturin päälle tai pois.
OSD kierto	Vaihtaa OSD-valikon suuntaa.
Yliskannaus	Vaihtaa yliskannaustoiminnon asetusta.
Kaikkien nollaus	Nollaa kaikki asetukset Ohjaus-välilehdellä.

AV-välilehti

AV-välilehti sisältää ohjaimet kuvan laadulle ja ääniasetuksille.

1 Information 💥 Control	米AV	🛇 Schedule 🗦 Display Wall 🔓 Alarm
Picture Mode	~	Color Temp
BackLight	+	Auto Adjustment Execute Execute
S0	+	Speaker
Brightness	+	Balance Center +
Chroma 0	+	Sound Mode
Sharpness	+	Treble +
		Bass +

Kohta	Kuvaus
Kuvatila	Valitsee esiasetetun kuvatilan.
Taustavalo	Säätää ruudun taustavalon voimakkuutta.
Kontrasti	Säätää kuvan kontrastia.
Kirkkaus	Säätää kuvan kirkkautta.
Kroma	Säätää kuvan värin syvyyttä.
Terävyys	Säätää kuvan terävyyttä.
Värilämpötila	Säätää värilämpötilaa.
Autom. säädön suoritus	Napauta Suorita -painiketta käynnistääksesi VGA-signaalin automaattisen säätötoiminnon.
Kaiutin	Valitsee kohteen tai laitteen äänilähdölle.
Tasapaino	Säätää äänenvoimakkuuden tasapainoa vasemman ja oikean kaiuttimen välillä.
Äänitila	Valitsee esiasetetun äänitilan äänen lähdölle.
Diskantti	Säädä äänen diskanttia.
Basso	Säädä äänen bassoa.

Aikataulu-välilehti

Aikataulu-välilehti tarjoaa ohjaimet, jolla voit asettaa näytön menemään päälle tai pois (siirry valmiustilaan) automaattisesti.

ime Schedule Setting Repeat Every Day IV Mon. □ Ive. □ Wed. □ Thu. □ Fri. □ Sat. HR MIN V On Tune 7	t. 🗌 Sun. alt
Repeat Devroy FW Mon. Two. Wel. Thu. Fri. Sat. HR MIN Ton. Ton. Fri. Sat. Ø On Tume 7	t. 🗆 Sun. ult
HR MIN Image: Total Strategy of the	oùt
HR MIN ♥ On Time 7 : 0 : AM Select Video Source Default 7 Off Time 13 : 0 : PM blo 7 : ■	alt
	ult
	R Set
7 Off Time 13 . 0 . PM	• Set
7 Off Time 13 4 . 0 4 PM	 Set
n/Off Time Schedule Info	
No. Repeat On Time Input Off Time Status	atus
[1] Mon. 03:00 Default 14:00 Enable	aable
[2] Mon. 03:00 Default 13:00 Enable	nable
[3] Mon. 05:00 Default 15:00 Enable	aable
[3] Mon. 05:00 Default 15:00 Enable [4] Mon. 03:00 Default 13:00 Enable	nable nable
[3] Mon. 05:00 Default 15:00 Enable [4] Mon. 03:00 Default 13:00 Enable [5] Mon. 06:00 Default 13:00 Enable	nable nable nable
[3] Mon. 05:00 Default 15:00 Easkb [4] Mon. 03:00 Default 13:00 Easkb [5] Mon. 06:00 Default 13:00 Easkb [5] Mon. 06:00 Default 13:00 Easkb [6] Mon. 08:00 Default 13:00 Easkb	nable nable nable nable
[3] Mon. 05:00 Default 15:00 Enable [4] Mon. 03:00 Default 13:00 Enable [5] Mon. 06:00 Default 13:00 Enable [6] Mon. 06:00 Default 13:00 Enable [7] Mon. 07:00 Default 13:00 Enable	nable nable nable nable nable
[3] Mon. 05:00 Default 15:00 Enable [4] Mon. 05:00 Default 13:00 Enable [5] Mon. 06:00 Default 13:00 Enable [5] Mon. 06:00 Default 13:00 Enable [7] Mon. 06:00 Default 13:00 Enable [7] Mon. 07:00 Default 13:00 Enable	nable nable nable nable nable
[3] Mon. 05:00 Default 15:00 Enable [4] Mon. 03:00 Default 13:00 Enable [5] Mon. 06:00 Default 13:00 Enable [6] Mon. 06:00 Default 13:00 Enable [7] Mon. 07:00 Default 13:00 Enable	nable nable aable aable aable

Kohta	Kuvaus
Kello	Voit asettaa nykyisen ajan manuaalisesti. Voit myös napauttaa Aseta tietokoneen aika asettaaksesi näytön käyttämään nykyistä aikaa tietokoneella.
	Voit määrittää ajan päällä ja pois -aikataulut.
	 Aseta toistotila valitsemalla Toista-valintaruudun. (Joka päivä, Ma, Ti, jne.)
	 Aseta Aika päällä (aika, kun näyttö kytketään päälle) ja Aika pois päältä (aika kun näyttö sammutetaan).
Aikataulun asetus	 Valitse tulolähde, jota käytetään, kun näyttö on kytketty päälle kohdasta Lähde pudotusvalikosta.
	4. Määritä aikataulun numeroa Nro pudotusvalikosta.
	 Napauta Aseta-painiketta aikatauluasetusten tekemiseksi. Päällä/pois aikataulu tulee näkyviin Päällä/pois aika aikataulun tiedot-alueella alla.
	Voit tarkistaa ja poistaa ajan päällä/pois-aikataulut.
Päällä/pois aika aikataulun tiedot	 Ota käyttöön tai pois käytöstä aikataulu valitsemalla aikataulu ja napauta sitten Ota käyttöön/pois käytöstä. Poista aikataulu valitsemalla aikataulu, jonka haluat poistaa ja napauta sitten Poista. Poista kaikki aikataulut napauttamalla Poista kaikki.

Näyttöseinä-välilehti

Näyttöseinän luonti

Voit noudattaa vaiheitteisia ohjeita näyttöseinän välilehdellä luodaksesi näyttöseinän, joka koostuu useista näytöistä.

- Luo näyttöryhmä ja lisää näyttöjä, joita käytetään luomaan videoseinä ryhmään. Katso Näyttöjen hallinta näyttölistan paneelissa. sivulla 11 miten luodaan näyttöryhmä ja lisää näyttöjä ryhmään.
- 2. Napauta valitaksesi näyttöryhmän, jonka loit vaiheessa 1 ja napauta sitten Luo ruudun tila näyttöseinän välilehdellä.



3. Määritä näyttöjen määrä vaakapuolella (V-näytöt) ja pystypuolella (P-näytöt) ja napauta sitten Seuraava.



- Voit luoda näyttöseinän, joka koostuu jopa 10 x 10 näytöstä.
- Näyttöjen määrä näyttöseinän matriisissa ei saa ylittää näyttöryhmän määrää, jota käytät näyttöseinän luomiseksi. Muutoin Seuraava-painike on harmaa.
- 4. Valitse jokaisen näytön sijaintia näyttöseinällä valitsemalla näytön tunnuksen (kuten näytetään näyttölistan paneelissa) jokaisessa ruuturuudukossa. Jokaisella ruudun ruudukolla täytyy olla ainutkertainen näytön tunnus. Jatka napauttamalla Seuraava.



5. Valitse videon tulolähde näytölle.

Vaihtoehto I: kun yksittäistä tulolähdettä käytetään kaikille näytöille Valitse videon tulolähde Videolähde pudostusvalikosta, napauta sitten valitaksesi kaikki alla olevat ruudun ruudukot. Jatka napauttamalla **Seuraava**.



Vaihtoehto 2: kun useita tulolähteitä käytetään eri näyttöryhmille

Alla oleva esimerkki näyttää, miten asetetaan 3 eri näyttöryhmää, jotka käyttävät 3 eri tulolähteitä (VGA, AV ja HDMI) samalla näyttöseinällä.

 a. Valitse VGA Videolähde-pudostusvalikosta, napauta sitten valitaksesi ruuturuudukot (näytöt), jotka käyttävät VGA-tuloa. Nämä on näyttöryhmä 1, joka käyttää VGA-tuloa. Jatka napauttamalla Seuraava.



b. Valitse AV Videolähde-pudostusvalikosta, napauta sitten valitaksesi ruuturuudukot (näytöt), jotka käyttävät AV-tuloa. Tämä on näyttöryhmä 2, joka käyttää AV-tuloa. Jatka napauttamalla Seuraava.



c. Valitse HDMI Videolähde-pudostusvalikosta, napauta sitten valitaksesi ruuturuudukot (näytöt), jotka käyttävät HDMI-tuloa. Nämä on näyttöryhmä 3, joka käyttää HDMI-tuloa. Jatka napauttamalla Seuraava.



Ø

Voit seurata samoja vaiheita määrittääksesi tulolähteiden ja näyttöjen eri yhdistelmiä.

6. Voit vaihtaa kunkin näytön paikkaa näyttöseinällä valitsemalla eri vaaka- tai pystysijainnin. Valitse uusi paikka näytöille käyttämällä tarvittaessa vaaka- ja pystysijainnin laatikoita. Jatka napauttamalla **Seuraava**.

	Create Tile Mode : Step4		×
	Assign the display area of the display, the number is display ar	a HxY position of the tile mode.	
	Monitor NO. 1	Monitor NO.2	Monitor NO.3
	Pos:H x V	Pos:H x V	Pos:H x V
		2 9 1 9	3 5 1 1
Vaakasijainti	VGA	VGA	VGA
	Monitor NO.4	Monitor NO.5	Monitor NO.6
	POS. TIX V	PUS.IT X V	POS.TIX V
	1 0 2 0	2 0 2 0	3020
Ductucijajati	AV	AV	AV
Fystysijaillu	Monitor NO.7	Monitor NO.8	Monitor NO.9
	Pos:H x V	POS:H X V	Pos:H X V
		2 3 3	3 2 3 2
	HDMI1	HDMI1	HDMI1
			Back Next Cancel



Jos näyttöseinä sisältää useita näyttöryhmiä, jotka käyttävät eri tulolähteitä, voit vaihtaa vain joko vaaka- tai pystysijaintia (vaaka- tai pystysijainnin laatikko näkyy harmaana), riippuen näyttöjen järjestyksestä.

7. Seuraavana on näyttöseinän yleiskatsaus. Tarkasta asetukset ja jos ne ovat OK, napauta **Lopeta** viedäksesi näyttöseinän asetukset loppuun.



Näyttöseinän asetusten muokkaus

Voit muokata jokaisen näytön näyttöseinäasetuksia erikseen.

- 1. Napauta valitaksesi näyttöseinän ryhmän näyttölistan paneelissa.
- 2. Napauta Säädä ruututilaa näyttöseinä-välilehdellä.



3. Muokkaa asetuksia tarpeen mukaan.

H Monitors	×	Power On De	lay 📃	
V Monitors	×	Power Indicat	or LED	
H Position	×	Frame Compu	nting 🔽	
V Position	×			
Monitors/Position	Reset			
		1	Back	

Kohta	Kuvaus
V-näytöt	Määrittää näyttöjen määrän vaakapuolella.
P-näytöt	Määrittää näyttöjen määrän pystypuolella.
V.sijainti	Määrittää näytön sijainnin vaakapuolella.
P.sijainti	Määrittää näytön sijainnin pystypuolella.
Näytöt/aseman nollaus	Napauta Aseta -painiketta nollataksesi näytön näyttöseinän asetukset, mukaan lukien V-näytöt, P-näytöt, V.sijainti ja P.sijainti- asetukset.
Virta päälle viive	Ottaa käyttöön (Päällä) tai pois käytöstä (Pois) virta päällä viivetoiminnon. Kun tämä on käytössä, kun kaikki näytöt näyttöryhmässä ovat päällä samanaikaisesti käyttämällä virtatoimintoa Ohjaus-välilehdellä, tämä ominaisuus asettaa jokaisen näytön automaattisesti menemään päälle eri aikaeroilla äkillisen virrankulutuksen kasvamisen välttämiseksi.
Virran ilmaisimen LED	Kytkee virran merkkivalon LEDin päälle tai pois näytöllä.
Kehyksen laskenta	Kytkee näytön kehyksen laskentatoiminnon päälle tai pois, joka automaattisesti säätää kuvaa kompensoidakseen näytön etupaneelin leveyttä näyttääkseen kuvan tarkasti.

4. Napauta **Takaisin** tallentaaksesi asetukset ja palataksesi Näyttöseinä-välilehdelle.

Hälytys-välilehti

Hälytys-välilehti sisältää sähköpostiasetukset, joiden avulla Multiple Display Administrator lähettää sähköpostiviestejä määritetyille vastaanottajille, kun näytön sisälämpötila on liian korkea, tai kun olet aktivoinut tilaraportti -toiminnon.

i Information	💥 Control	i ∦ av	🛇 Schedule	🛢 Display Wall	🗟 Alarm
Email Setting					
To:					
Cc:					
From:					
SMTP Setting					
SMTP Server:					
User Name:					
Password:					
Status Report					
Day of Week:	(~			
Time:	0 : 0				Set
Advance					
Note: After set en	nail and SMTP, these	functions can open	ate.		
Test Email			Alarm Temp	erature 0 🗸 🗸	Set

Kohta		Kuvaus			
Sählvän ostin	Kenelle:				
asetus	Cc:	Määrittää sähköpostin vastaanottajat ja lähettäjän.			
useeus	Keneltä:				
	SMTP-palvelin				
	Käyttäjänimi	Määrittää SMTP-asetukset.			
	Salasana				
SMTP-asetus	Tilan raportti	Valitsee tämän valintaruudun, jossa Multiple Display Administrator voi lähettää näyttöjen tilaraportin sähköpostilla tiettynä aikana.			
	Viikon päivä	Määrittää ajan jolloin tilaraportti lähetetään			
	Aika	- Maanttaa ajan, johoni tharaportti lahetetaan.			
	Aseta-painike	Napauta tätä painiketta asetusten tallentamiseksi.			
	Testisähköposti - painike	Tätä painiketta napauttamalla lähetetään testisähköposti, kun asetus on valmis.			
Edistynyt	Hälytyslämpötila	Määrittää lämpötilarajan. Jos näytön sisäinen lämpötila ylittää tämän rajan, lähetetään varoitussähköpostiviesti.			
	Aseta-painike	Napauta tätä painiketta asetusten tallentamiseksi.			

Lisätoiminnot

Kirjautumistunnuksen ja salasanan vaihto

Voit vaihtaa tunnusta ja salasanaa, joita käytetään Multiple Display Administratoriin kirjautumiseen.



Tunnusta ja salasanaa voidaan vaihtaa, et voi kuitenkaan luoda useita tunnus- ja salasanayhdistelmiä.

I. Napauta Tietoturva työkalupalkissa. Seuraava ruutu tulee näkyviin.

Current ID _I	Password	
ID:	administrator	
Password:	••••	
		Confirm
New ID _Pass	word	
ID:	administrator	Change
Password:	****	Change
Verify:	••••	
Canfron		Cancel

- Syötä nykyinen käyttäjätunnus ja salasana ID ja Salasana-kenttiä, ja napauta sitten Vahvista. Jos tunnus ja salasana varmistetaan onnistuneesti, voit jatkaa seuraavaan vaiheeseen.
- 3. Syötä uusi tunnus ja salasana kohdassa **ID**, **Salasana** ja **Varmenna**-kentät alla, ja napauta sitten **Muuta**.
- 4. Jos muutat oletussalasanaa **0000**, muistutusruutu tulee näkyviin joka kerta, kun kirjaudut sisään. Ruutu ei tule näkyviin, jos oletussalasanaa ei ole muutettu.





Käyttäjätunnuksessa ja salasanassa isoilla ja pienillä kirjaimilla on eroa. Voit käyttää kirjaimia, numeroita ja erityismerkkejä, kuten !,@,#,\$,%,&,*,-,_=,+,? tunnuksessa ja salasanassa.

Kielen vaihtaminen

Voit vaihtaa käyttöliittymän kielen Multiple Display Administratorissa aina tarvittaessa.

Vaihda kieltä napauttamalla Tietoja työkalupalkissa ja valitse haluamasi kieli.



Näyttöjen vienti

Voit seurata alla olevia vaiheittaisia ohjeita näyttöjen viemiseksi.

I. Napauta Etsi työkalupalkissa etsiäksesi laitteita.

BenQ Multiple Display Administrator						- ×
Display Projector PjLir	k Projector					
Search Setting	Re-connection	C Refresh	Security	? About		Benq
Monitors	() Information	*Control	₩AV	() Schedule	Display Wall	🔒 Alarm
Group	Display			Status		
	Model Name		N/A	Power	N/A	
	Serial Number		N/A	Video Source	N/A	
	Monitor SW Version		N/A	Signal Status	N/A	
	IP Configuration Remote	Control		Yolume Mute	N/A	
	• DHCP		⊖ Static	Picture Mode	N/A	
	MAC Address			Aspect	N/A	
	IP Address	0.0	0.0.0	Ambient Light Sensor	N/A	
	Subnet Mask	0.0),0,0	Diagnosis		
	Default Gateway	0 . (00.0	Power	N/A	
				Operation Hours	N/A	
				Temperature (inside)	N/A	
					N/A	
				ļ		

2. Seuraava ruutu tulee näkyviin. Etsii laitteita LAN-verkossa.

Re-connection	R efresh	Security	? About
() Information	* Control	₩AV	() Schedule
Display Model Name	Could Named Divide	×	Status Power
Serial Number	 Search Network Display Search Network for all 	Displays	Video Source
Monitor SW Vers	Search Network With D	Display IP Address	Signal Status
IP Configuration R	• •	•	Volume Mute
⊙ DHCP	Status		Picture Mode
MAC Address			Aspect
IP Address			Ambient Light Sensor
Subnet Mask	Search	Close	Diagnosis
Default Gateway	0.0	. 0 . 0	Power
			On contrast Union

•	•				•	•
enQ Multiple Display Administrator						- ×
Display Projector Pj	Link Projector					
Search Setting	Re-connection	Q Refresh	Security	? About		Beng
Monitors	() Information	X Control	¥AV	() Schedule	🛢 Display Wall	🔒 Alarm
	Display			Status		
	Model Name		N/A	Power	N/A	
	Serial Number		N/A	Video Source	N/A	
	Monitor SW Version		N/A	Signal Status	N/A	
	IP Configuration Remote	Control		Yolume Mute	N/A	
	• DHCP		⊖ Static	Picture Mode	N/A	
	MAC Address			Aspect	N/A	
	IP Address	0	0.0.0	Ambient Light Sensor	N/A	
	Subnet Mask	0	0.0.0	Diagnosis		
	Default Gateway	0	0.0.0	Power	N/A	
				Operation Hours	N/A	
				Temperature (inside)	N/A	
					N/A	
		_				

3. Napauta hiiren oikealla Single (Yksittäinen) ja valitse sitten Vie näyttöjen lista.

4. Näkyviin tulee ruutu, joka näyttää vientiluettelon. Valitsee BDID:n.

Search M Single	xport I	Setting Re-connect	ion Refr	esh	Security	About	X Alarr
[192.1 [192.1 [192.1		BDID	Model Name	Select	Beacon	Remark	
[192.] [192.] [192.]	1 2	NzQ6NzI6QjA6Mjk6Q0Y6NkU= QjA6QzU6Q0M6NzA6MTE6MEI=	RP654K RP653K				
[192.1	3	QjA6QzU6Q0M6NzA6MTE6ME	RP653K				
[192.1 [192.1 [192.1							
[192.1							
[192.]	-						
192.1							
Group R group					1		

- Päivitä: Päivittää taulukon sisällön
- BDID: BenQ näytön tunnus, ainutlaatuinen näytön tunnus
- Mallin nimi: Näytön malli
- Valitse: Valintaruutu, josta valitaan vietävä näyttö smart DMS-manageriin
- Majakka: Erottaa, mikä ruutu on kyseessä. Sen napauttamisen jälkeen ruutu päivitetään.
- Huomiot: Tekee merkinnän siitä, mikä ruutu on kyseessä
- Seuraava: Vasta kun vähintään yksi näyttö on valittu Seuraava-painike aktivoidaan.
- Peruuta: Takaisin alkuperäiselle sivulle

arch	Setting Re-cor	nection	Refresh Security About	
ingle	BDID	Model Name	Remark	
[192.]	N=06N=160iA6Mik600V6NkII=	RP654K	- COMMON	
[192.]	OiA60zU600M6NzA6MTE6MEI=	RP653K		
[192.1	QjA6QzU6Q0M6NzA6MTE6ME	RP653K		
[192.]				
[192.] [192.]				
[192.]				
[192.]				
[192.1				
[192.]				
[192.]				
[192.]				
[192.1				
192.1				
192.1	Please make sum that a	ou want to gen	unate list with above	
	riedse make sore tracy	ou want to gene	Tate list with above	

5. Valitse Vientilista viedäksesi tiedoston CVS-tiedostona.

6. Tallenna tiedosto ja sitten ruutu näyttää, että tiedoston vienti onnistui.

Sarch Organize · New folder Concerning Dig21 Di	Save As Image: Save As Image: Save As Image: Save As <th>Source As X Vertifies Pictures > Easy Setting Display Organize New folder Image: Comparize Vertifies OneDrive Image: Comparize Image: Comparize New folder Image: Comparize Image: Comparize New folder Image: Comparize Image: Comparize New folder Image: Comparize Image: Comparize Image: Comparize Image: Comparize Image: Comparize Image: Comparize</th>	Source As X Vertifies Pictures > Easy Setting Display Organize New folder Image: Comparize Vertifies OneDrive Image: Comparize Image: Comparize New folder Image: Comparize Image: Comparize New folder Image: Comparize Image: Comparize New folder Image: Comparize Image: Comparize Image: Comparize Image: Comparize Image: Comparize Image: Comparize
Arch Image	Vrh Organize New folder Image: Second Constraints Image: Second Constraints Image: Second Constraints Image: Second Constraints Image: Second Constraints Image: Second Constraints Image: Second Constraints Image: Second Constraints Image: Second Constraints Image: Second Constraints Image: Second Constraints Image: Second Const Image: Second Constraints Image: Se	Comparize New folder Support Organize New folder Image: Comparize Support OneDrive Image: Comparize New folder Image: Comparize Image: Comparize Image: Comparize New folder Image: Comparize Image: Comparize Image: Comparize <
Organize New folder Expon • OneDrive	Arch Organize * New folder Export OneDrive 1921 This PC 1921 Desktop 1921 Downloads 1921 Downloads 1921 Videos 1922 Videos 1923 Videos 1924 Videos 1925 Save as type: CVS files(*.cvs) Yug Save Cancel 1924 Save Cancel	Organize * New folder Export Export OneDrive Big This PC 1921 Desktop 1921 Downloads 1921 Downloads 1921 Pictures 1921 Videos
ConcDrive ConcDrive Big This PC 1921 Desktop 1921 Desktop 1921 Desktop 1921 Downloads 1921 Downloads 1921 Music 1921 Pictures 1921 Pictures 1921 Introperation 1921 Of Concorrents 1921 Pictures 1921 Pictures 1921 Introperation 1921 Pictures 1921 Introperation 1921 Introperation 1921 Pictures 1921 Introperation 1921	A OneDrive Image: Control of the co	Export OneDrive 1921 N 1921 Desktop 1921 Downloads 1921 Downloads 1921 Downloads 1921 Videos
192.1 File name: EasySetting 192.1 Save as type: CVS files(*.cvs) 192.1 Save as type: CVS files(*.cvs) • Hide Folders Save	Temperature (inside) N/A	SQM68v2.66MTESMEI= RP653K SQM68v2.66MTESMEI= D553K

Vianetsintä

Jos kohtaat ongelmia Multiple Display Administrator-ohjelmaa käyttäessäsi, katso seuraavia vianetsintävinkkejä, jotta voit ratkaista ongelman itse. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä BenQ:n asiakastukeen saadaksesi apua.

Ongelma	Ratkaisu
	Tarkasta seuraavat:
Näyttöihin ei pysty yhdistämään	 Tarkista kaapeliliitäntä. Onko näyttö oikein liitetty tietokoneeseen? Onko näyttö päällä? Onko COM-portin asetus oikein? Onko näytön verkkoasetus oikein?