

# Multiple Display Administrator Руководство пользователя



## Отказ от ответственности

BenQ Corporation не дает никаких прямых или подразумеваемых заверений или гарантий относительно содержания данного документа. BenQ Corporation оставляет за собой право время от времени пересматривать этот документ и вносить в него изменения, не уведомляя кого-либо о таких исправлениях или изменениях.

## Авторское право

Авторское право 2017 BenQ Corporation. Все права защищены. Без предварительного письменного разрешения BenQ Corporation запрещается воспроизведение любой части настоящей публикации, ее передача, перезапись, сохранение в системах поиска информации или перевод на любой язык или компьютерный язык в любой форме и любыми средствами (электронными, механическими, магнитными, оптическими, химическими, вручную или иным способом).

# Содержание

Отказ от ответственности	2
Авторское право	2
введение	5
Системные требования	5
Первоначальная настройка	6
Установка программы Multiple Display Administrator	6
Подключение дисплея(-ев) к компьютеру	6
Подключение через разъем RJ-45 Ethernet	6
Подключение через разъем RS-2320	/
Запуск программы миітіріе Display Administrator	/
Обзор компонентов и функций	9
Панель инструментов	10
Панель со списком мониторов	10
Панель управления	11
Управление дисплеями	12
Поиск дисплеев	12
Последовательное подключение (через разъем	
RS-232C)	12
Подключение через Ethernet (LAN)	13
Управление дисплеями на Панели со списком	40
Мониторов	13
Маркировка дисплея	14 1/
Vлапение группы Улапение группы	14
Лобавление дисплеев в существующую группу	15
Удаление дисплея из группы	16
Удаление дисплея с Панели со списком	
мониторов	16
Автоматическая установка ID-кода дисплея	16
Сохранение и загрузка файлов конфигурации	
дисплеев	16

Настройка конфигурации дисплеев	18
Вкладка "Информация"	18
Вкладка "Управление"	22
Вкладка "AV"	23
Вкладка "Расписание"	24
Вкладка "Стена из дисплеев"	26
Создание стены из дисплеев	26
Изменение настроек стены из дисплеев	30
Вкладка "Сигнал"	32
Дополнительные операции	34
Изменение ID и пароля для входа	34
Изменение языка	35
Экспорт дисплеев	36
Поиск и устранение неполадок	40

## Введение

Multiple Display Administrator - это компьютерная программа, позволяющая с одного главного компьютера удаленно и централизованно управлять одним или несколькими дисплеями видеоинформационных систем BenQ. Вы можете создавать и редактировать группы дисплеев, просматривать состояние дисплеев, а также менять настройки отображения. Вы можете также легко составить видеостену из нескольких дисплеев, следуя пошаговым инструкциям мастера.

Ключевые функции программы Multiple Display Administrator:

- Автоматический поиск дисплеев, находящихся в одной и той же сети Ethernet или RS-232C
- Простое и интуитивно понятное управление дисплеями и группами дисплеев
- Удаленный доступ к настройкам и операциям дисплеев, в том числе таким, как включение/выключение питания и выбор источника входного сигнала
- Мониторинг состояния дисплеев в реальном времени
- Конфигурирование видеостены согласно пошаговым инструкциям

### Системные требования

Для установки и запуска программы Multiple Display Administrator компьютер должен отвечать следующим минимальным требованиям к аппаратному и программному обеспечению.

ЦП	Pentium/Athlon 1,8 ГГц
Свободное место в оперативной памяти	512 МБ
Место на жестком диске	100 МБ
Возможности подключения	Свободный разъем Ethernet RJ-45 (для подключения через Ethernet) или разъем RS-232C (для подключения через RS-232C)
Операционная	<ul> <li>Windows XP (32-разрядная)</li> </ul>
система	<ul> <li>Windows Vista (32/64-разрядная)</li> </ul>
	• Windows 7 (32/64-разрядная)
	Windows 8
	Windows 10

## Первоначальная настройка

Перед использованием программы Multiple Display Administrator для управления дисплеями нужно выполнить следующие операции:

## Установка программы Multiple Display Administrator

Убедитесь в том, что компьютер отвечает минимальным системным требованиям, перечисленным на стр. 5.

- 1. Чтобы начать установку, найдите и дважды щелкните файл setup.exe.
- 2. Выполните установку согласно отображаемым на экране инструкциям.

## Подключение дисплея(-ев) к компьютеру

Программа Multiple Display Administrator поддерживает как подключение дисплеев по локальной сети Ethernet, так и подключение гирляндой через разъемы RS-232C. Выберите подходящий способ в соответствии с вашей задачей развертывания дисплеев и сетевым окружением.



 Описание расположения разъемов и соединителей, а также инструкции по настройкам экранного меню см. в документации на компьютер и дисплей.
 Не подключайте одновременно кабели к сетевым разъемам и разъемам

RS-232C.

#### Подключение через разъем RJ-45 Ethernet

 В соответствии с приведенным ниже рисунком подключите компьютер и дисплеи к локальной (LAN) или территориальной (WAN) сети Ethernet через концентратор, коммутатор или маршрутизатор (роутер), используя кабели с разъемами RJ-45.



- 2. Откройте экранное меню дисплея и настройте следующие параметры:
- Откройте Настройка > Настр. Управл. и выберите LAN.
- Откройте Настройка > Настройки сети и выберите DHCP (чтобы IP-адрес автоматически задавался сервером DHCP) или Вручную (чтобы вручную задать IP-адрес). Для настройки этих параметров вам может понадобится помощь администратора вашей сети.



Если для параметра Сеть установлено значение Вручную, то для компьютера и дисплеев нужно задать одинаковые значения параметров "Маска подсети", "Шлюз по умолчанию", "Основной DNS" и "Дополнит. DNS".

#### Подключение через разъем RS-232C

- 1. При помощи кабеля RS-232C подключите разъем RS-232C компьютера к разъему RS-232C IN на первом дисплее.
- При помощи кабеля RS-232 подключите разъем RS-232C OUT на первом дисплее к разъему RS-232C IN на втором дисплее. Повторите этот шаг для подключения других дисплеев. На следующем рисунке показана общая схема подключений.



- 3. Откройте экранное меню дисплея и настройте следующие параметры:
- Откройте Настройка > Настр. Управл. и выберите RS-232C.
- Если подключаете к компьютеру несколько дисплеев, то установите для каждого из них уникальный ID-код монитора, выбрав параметр Настройка > Уст. ID монит.



Обязательно присвойте уникальный ID-код монитора каждому дисплею. Программа Multiple Display Administrator использует эти ID-коды для идентификации дисплеев и связи с ними.

## Запуск программы Multiple Display Administrator

Чтобы запустить программу Multiple Display Administrator, нажмите кнопку Windows Пуск и выберите Программы > MDA > MDA. Для запуска

программы можно также дважды щелкнуть значок **MDA I** на рабочем столе Windows.

Для пароля по умолчанию задано значение **0000.** Если вы измените пароль по умолчанию, то откроется диалоговое окно с предложением ввести ID-код и пароль. Введите новый пароль и нажмите **OK**. Если пароль по умолчанию не был изменен, то диалоговое окно не откроется. После того, как вы успешно войдете в программу Multiple Display Administrator, откроется ее Начальный экран.

LOGIN		×
ID: Password:	administrator	
	OK Cancel	



Изменить ID-код и пароль можно в меню **Безопасность**. Дополнительные сведения см. в разделе Изменение ID и пароля для входа уна стр. 34.

9

## Обзор компонентов и функций

Начальный экран программы Multiple Display Administrator состоит из следующих компонентов:

- 1. Панель инструментов: предоставляет функции для настройки параметров подключения и безопасности.
- 2. Панель со списком мониторов: здесь перечислены дисплеи, подключенные к компьютеру и найденные в сети.
- Панель управления: содержит органы управления и настройки дисплеев (и групп дисплеев), выбранных на Панели со списком мониторов.
- 4. Область уведомлений: здесь отображаются уведомления и результаты выполнения команд.

enQ Multiple Display Administ	rator				- ×
Display Projector	PJLink Projector				
Search Setting	Re-connection	C Refresh	Security	? About	Benq
Monitors (2)	1 Information	🔆 Control	₩AV	Schedule	🗗 Display Wall 🛛 🔒 Alarm 🚺
□ □ Single ■ 192.168.1.153	Display			Status	
192.168.1.171 192.168.1.104	Model Name	ST	550K	Power	On
192.168.1.113	Serial Number	SGD7F	0008002G	Video Source	Android
92.168.1.114 Group	Scaler Firmware Ver	sion 2.0.2	_ww	Signal Status	Signal Stable
[1] 192.168.1.167 [2] 192.168.1.115	IP Configuration Re	mote Control		Mute	Off
[3] 192. 168. 1. 114 [4] 192. 168. 1. 113	⊕ DHCP		Static	Picture Mode	N/A
	MAC Address	80-C5-	CA-70-00-10	Aspect Ratio	N/A
	IP Address	192 . 16	3 . 1 . 104	Ambint Sensor Valu	e N/A
	Subnet Mask	255 . 25	5 . 255 . 0	Diagnosis	
	Default Gateway	192 . 16	8.1.1	Power	On
				Operation Time	N/A
				Temperature	

## Панель инструментов

Search	Ведет поиск дисплеев, подключенных к сети, и добавляет их на панель со списком мониторов.	
ي Setting	Устанавливает режим подключения между компьютером и дисплеями: Сеть или Последовательный (RS-232C).	
Re-connection	Позволяет вам вручную повторно подключаться к дисплею или группе дисплеев, выбранным на Панели со списком мониторов.	
	Обновляет информацию и значения настроек на Панели управления (вкладки Информация, Управление, AV, Расписание, Стена из дисплеев и Сигнал).	
C Refresh	Если дисплеи подключены через разъемы RS-232C, то информация на этих вкладках может обновляться дольше из-за скорости подключения. Подождите, пока информация на вкладках полностью обновится, и только после этого выполняйте любые другие операции.	
Security	Позволяет изменять ID-код и пароль пользователя, необходимые для входа в программу Multiple Display Administrator.	
<b>?</b> About	Изменяет язык пользовательского интерфейса программы, показывает ее версию и открывает электронную Справку.	

# Панель со списком мониторов

Подключение через Ethernet	Подключение через разъем RS-232C	На Панели со списком мониторов перечислены дисплеи, в настоящее время подключенные к компьютеру и найденные в сети.
Weniter           92.469.1.55           92.469.1.57           92.469.1.57           92.469.1.57           92.469.1.167           92.468.1.13           92.468.1.14           92.468.1.15           92.468.1.14           92.468.1.14           92.468.1.14           92.468.1.14           92.468.1.14           92.468.1.14	Manitare           ■         Manitare	<ul> <li>• дисплеи, найденные в сети, будут перечислены под заголовком Single (Одиночные).</li> <li>• Группы дисплеев будут перечислены под заголовком Group (Группа). Вы можете создавать и редактировать группы дисплеев так, как вам нужно для управления. Например, если вы выберете группу дисплеев и измените</li> </ul>

# Панель управления

1 Information	Показывает информацию, текущее состояние и настройки дисплея или группы дисплеев, выбранных на Панели со списком мониторов. Подробности см. в разделе Вкладка "Информация" vна стр. 18.
X Control	Содержит органы управления для регулировки параметров дисплея, таких как питание, громкость и др. Подробности см. в разделе Вкладка "Управление" vна стр. 22.
\ ₩ AV	Содержит органы управления для регулировки параметров звука и видео дисплея. Подробности см. в разделе Вкладка "AV" vна стр. 23.
Schedule	Позволяет устанавливать в расписании разные временные интервалы для автоматического включения/выключения дисплея. Подробности см. в разделе Вкладка "Расписание" vна стр. 24.
	Создание и регулировка параметров большой экранной матрицы из нескольких дисплеев (видеостены). Подробности см. в разделе Дополнительные операции уна стр. 34.
alarm	Настройка параметров эл. почты для того, чтобы программа Multiple Display Administrator могла отправлять по эл. почте сообщения с предупреждениями о повышении температуры и отчетами о состоянии. Подробности см. в разделе Вкладка "Сигнал" vна стр. 32.

## Управление дисплеями

### Поиск дисплеев

После подключения дисплея(-ев) к компьютеру вам будет нужно разрешить программе Multiple Display Administrator провести поиск дисплеев и добавить их на Панель со списком мониторов.

#### Последовательное подключение (через разъем RS-232C)

1. Нажмите **Поиск** на Панели инструментов. Откроется диалоговое окно с предложением указать Протокол передачи данных.

		×
Communication Pro	tocol Seri	al
Serial Setting		
Port		~
Baud rate	9600	~ ?
Data	8 bits	~
Parity	none	~
Stop	1 bit	$\sim$
Flow Control	none	$\sim$
ок		Cancel

- 2. Выберите **Последовательный** и затем выберите Скорость прд. (бод), Данные, Четность, Остановить и Управление потоком.
- Нажмите **ОК**. Программа Multiple Display Administrator начнет поиск дисплеев в сети RS-232C и по окончании покажет список найденных дисплеев на Панели со списком мониторов.

NOUCH NOTICE	Baud rate	RS232 Cable
L420/IL460	9600	Crossover
PH460/PL460	9600	Crossover
PH550/PL550	9600	Crossover
PR552/RP840G	9600	Direct
RP550+/RP650+	9600	Crossover
RP551+/RP651+	9600	Crossover
SL420/SL460	9600	Crossover

#### Подключение через Ethernet (LAN)

- 1. Нажмите Настройка на Панели инструментов. Откроется диалоговое окно с предложением указать Протокол передачи данных.
- 2. Выберите Сеть и нажмите ОК. Откроется показанное ниже диалоговое окно.

		×
Communication Pro	tocol	
<b>WHEWOR</b>	- Seria	
Serial Setting		
Port		$\sim$
Baud rate	9600	~ ?
Data	8 bits	$\sim$
Parity	none	$\sim$
Stop	1 bit	$\sim$
Flow Control	none	$\sim$
ок		Cancel
		×
		<u> </u>
Search Networ	k Display	
<ul> <li>Search Net</li> </ul>	work for all Displays	
🔾 Search Net	work With Display IP Ad	dress
Status		
	_	
Search	c	lose

- 3. Нажатием выберите подходящий параметр:
- Если хотите, чтобы программа Multiple Display Administrator провела поиск всех дисплеев в одной и той же сети, то выберите Искать в сети все дисплеи.
- Если хотите найти только дисплей с конкретным IP-адресом, то нажмите Искать в сети IP-адрес дисплея и затем введите IP-адрес дисплея.
- Нажмите Поиск. Программа Multiple Display Administrator начнет поиск дисплеев в сети, причем ход поиска будет отображаться в области Состояние.
- 5. По окончании поиска нажмите Закрыть. На Панели со списком мониторов будут перечислены найденные дисплеи.

# Управление дисплеями на Панели со списком мониторов

После того, как дисплеи будут найдены и добавлены на Панель со списком мониторов, вы сможете выполнять разные операции управления дисплеями.

Состояние подключения дисплеев отображается на Панели со списком мониторов показанными ниже значками:



- 🜉: дисплей подключен (в сети).
- Ш: дисплей не подключен (не в сети). Для повторного подключения дисплея нажмите **Повторное подключение** на Панели инструментов.

#### Маркировка дисплея

Если дисплеи подключены к компьютеру через Ethernet, то на Панели со списком мониторов им по умолчанию присваиваются имена по их IPадресам. Для упрощения идентификации вы можете присвоить этим дисплеям другие имена (метки).

1. На Панели со списком мониторов правой кнопкой нажмите дисплей, которому хотите добавить метку, и выберите **Добавить метку**.



2. В открывшемся диалоговом окне введите имя метки и нажмите Установить.

	×
New Tag	
Set	Cancel

3. Добавленная вами метка будет показана в скобках перед IP-адресом дисплея.

#### Создание группы

Вы можете создавать группы дисплеев так, как вам нужно для управления. Например, если вы выберете группу и измените настройки на Панели управления, то команда будет отправлена на все дисплеи в той же самой группе.

1. На Панели со списком мониторов правой кнопкой нажмите заголовок Group (Группа) и выберите Создать группу.



2. В открывшемся диалоговом окне введите имя группы и нажмите ОК.

	×
Group Name	
My Group	
ОК	Cancel

- 3. Новая группа будет создана под заголовком Group (Группа).
  - Monitor(91 ~ 98)

#### Удаление группы

1. На Панели со списком мониторов правой кнопкой нажмите группу дисплеев, которую хотите удалить, и выберите **Удалить**.



2. Выбранная группа будет удалена.

#### Добавление дисплеев в существующую группу

 На Панели со списком мониторов правой кнопкой нажмите дисплей, который хотите добавить в группу дисплеев, и выберите Добавить в группу.



 В открывшемся диалоговом окне выберите группу, в которую нужно добавить дисплей, и затем нажмите Выбрать.



3. Этот дисплей будет добавлен в выбранную вами группу.





Вы можете также перетащить дисплей в группу.

#### Удаление дисплея из группы

1. На Панели со списком мониторов правой кнопкой нажмите дисплей, который хотите удалить из группы дисплеев, и выберите **Удалить**.



2. Выбранный дисплей будут удален из группы.

#### Удаление дисплея с Панели со списком мониторов

 На Панели со списком мониторов под заголовком Single (Одиночные) правой кнопкой нажмите дисплей, который хотите удалить, и выберите Удалить.



2. Выбранный дисплей будет удален.



При удалении дисплея под заголовком **Single (Одиночные)** он будет также удален из группы, к которой он принадлежит.

#### Автоматическая установка ID-кода дисплея

Если дисплеи подключены к компьютеру через Ethernet, то вы можете использовать эту функцию для автоматической установки ID-кодов для дисплеев.

 На Панели со списком мониторов правой кнопкой нажмите заголовок Single (Одиночные) и выберите Автоматически устанавливать ID-код.



2. ID-коды будут присвоены дисплеям автоматически.

# Сохранение и загрузка файлов конфигурации дисплеев

Используя эту функцию, вы можете в целях резервного копирования сохранить настройки дисплея на Панели управления как файл конфигурации (файл \*.ini) и загрузить этот файл, когда захотите восстановить эти настройки.

1. На Панели со списком мониторов правой кнопкой нажмите дисплей и выберите **Сохранить конфигурацию**.



2. Укажите место сохранения файла и нажмите Сохранить.

Для загрузки файла конфигурации правой кнопкой нажмите дисплей на Панели со списком мониторов и выберите **Загрузить конфигурацию**.

## Настройка конфигурации дисплеев

Вы можете использовать настройки и параметры на Панели управления для удаленной настройки различных параметров для выбранного дисплея или группы дисплеев на Панели со списком мониторов.



Некоторые органы управления и настройки могут быть недоступны на Панели управления в зависимости от модели вашего дисплея. Если выбрать неподдерживаемый орган управления или настройку, то в области уведомлений в нижнем левом углу окна программы появится предупреждающее сообщение.

## Вкладка "Информация"

При выборе дисплея на Панели со списком мониторов на вкладке "Информация" будет показана следующая информация.

1 Information	🛠 Control	₩AV	Schedule	🛢 Display Wall	Alarm
Display			Status		
Model Name	ST	550K	Power	On	
Serial Number	SGD7F	0008002G	Video Source	Android	
Scaler Firmware 1	/ersion 2.0.	2_ww	Signal Status	Signal Stable	
IP Configuration	Remote Control		Mute	Off	
() DHCP		) Static	Picture Mode	N/A	
MAC Address	B0-C5-	CA-70-00-10	Aspect Ratio	N/A	
IP Address	192 , 16	8 . 11 . 89	Ambient Light Senso	r N/A	
Subnet Mask	255 . 25	5 . 255 . 0	Diagnosis		
Default Gateway	192 . 16	8 . 11 . 254	Power	On	
			Operation Time	N/A	
			Temperature		

Элемент		Описание
	Название модели	Название модели дисплея.
	Серийный номер	Серийный номер дисплея.
Дисплей	Версия микропрограммы скейлера	Версия программного обеспечения (микропрограммы) дисплея.
	DHCP/Static (Статический)	Способ присвоения IP при текущем подключении через Ethernet.
Haathaŭwa ID	МАС-адрес	
Пипьт ЛУ	ІР-адрес	
	Маска подсети	подключения через Ethernet.
	Шлюз по умолчанию	

	Питание	Текущее состояние питания (вкл./ выкл.) дисплея.
	Источник видео	Источник входного видеосигнала, используемый дисплеем.
	Состояние сигнала	Мощность текущего входного сигнала дисплея.
Состояние	Без звука	Состояние функции Без звука (вкл./ выкл.) дисплея.
	Режим изображения	Текущая настройка режима изображения дисплея.
	Соотношение сторон	Текущая настройка соотношения сторон экрана дисплея.
	Датчик внешн. освещенности	Текущее состояние (вкл./выкл.) датчика внешней освещенности дисплея.
	Питание	Результат диагностики состояния питания дисплея.
Диагностика	Наработка	Общее время, прошедшее после включения питания дисплея.
	Температура	Температура внутри дисплея.

При выборе группы дисплеев на Панели со списком мониторов на вкладке "Информация" будет показана следующая информация по каждому дисплею.

Information	🔆 Control	₩AV	() Schedule	<b>D</b> ispl	ayWall	🔒 Alarm
Status	IP Address	Tag	Power	Input	Tem	)
On-Line	10.82.27.80		On	VGA	32 degree	es[C]
On-Line	10.82.27.58		On	VGA	36 degree	s[C]
					-	
					-	

#### Группа с подключением через Ethernet

Information	💥 Control	₩AV	Schedule	🗗 Displ	ay Wall	🔒 Alarm
Status	Set ID	Tag	Power	Input	Ten	ıp
Dpen Open	1	Monitor 1	On	DVI	35 degre	es[C]
Open	2	Monitor 2	On	DVI	36 degre	es[C]
Open Open	3	Monitor 3	On	DVI	34 degre	es[C]
Open	4	Monitor 4	On	DVI	35 degre	es[C]

#### Группа с подключением через RS-232

Элемент	Описание
Состояние	Состояние подключения каждого дисплея.
IP-адрес (только подключение через Ethernet)	IP-адрес каждого дисплея.
Установить ID-код (только подключение через RS-232)	Установленный ID-код каждого дисплея.
Метка	Метка (имя), присвоенная каждому дисплею.
Питание	Состояние питания (вкл./выкл.) каждого дисплея.
Вход	Источник входного сигнала, используемый сейчас каждым дисплеем.
Темп.	Температура внутри каждого дисплея.

# Вкладка "Управление"

Вкладка "Управление" содержит органы управления для базовых операций с дисплеем.

1 Information 💥 Control	× ΑV	Schedule	🛃 Display Wall	🔒 Alarm
Power On Off		Aspect Rat	io ~	
Video Source Android ~		Image Rete	ntion	
Volume	+	Power Save	~	
Mute		Ambient Li	ght Sensor	
OSD Info Box		OSD Rotat	ion 🗸	
IR Button Control		Over Scan		
Language English V		All Reset		

Элемент	Описание
Питание	Нажмите Вкл. или Выкл. для включения/ выключения питания дисплея или перевода дисплея в режим ожидания.
Источник видео	Выбор источника входного видеосигнала.
Громкость	Регулировка громкости звука.
Без звука	Отключение или включение звукового выхода.
Окно сведений экранного меню	Включение (показ) или отключение (скрытие) окна сведений экранного меню.
Управление кнопками ИК	Включение или выключение блокировки ДУ и функций блокировки клавиш.
Язык	Изменение языка экранного меню.
Соотношение сторон	Выбор формата (соотношения сторон) изображения для дисплея.
Остаточное изображение	Включение или выключение функции предотвращения появления остаточного изображения.
Энергосбережение	Изменение настроек функции энергосбережения.
Датчик внешн. освещенности	Включение или выключение датчика внешней освещенности дисплея.
Поворот экранного меню	Изменение ориентации экранного меню.
Переразвертка	Изменение настроек функции переразвертки.
Сбросить все	Сброс всех настроек на вкладке Управление.

## Вкладка "AV"

На вкладке АV расположены органы управления качеством изображения и настройки звука.

1 Information 💥 Control	* AV	🛇 Schedule 🛛 Display Wall 🔓 Alarm	
Picture Mode	~	Color Temp	
BackLight	+	Auto Adjustment Execute Execute	
Contrast	+	Speaker	
Brightness	+	Balance Center +	
Chroma	+	Sound Mode	
Sharpness	+	Treble +	
		Bass +	

Элемент	Описание
Режим изображения	Выбор готового режима изображения.
Задняя подсветка	Регулировка интенсивности задней подсветки экрана.
Контрастность	Регулировка контрастности изображения.
Яркость	Регулировка яркости изображения.
Цветность	Регулировка цветовой интенсивности изображения.
Резкость	Регулировка резкости изображения.
Цвет. темп-ра	Регулировка цветовой температуры.
Выполнить авторегулировку	Нажмите кнопку Выполнить для включения функции авторегулировки для сигнала VGA.
Динамик	Выбор назначения или устройства для вывода звука.
Баланс	Регулировка баланса громкости между левым и правым динамиками.
Режим звука	Выбор готового режима звука для вывода звука.
Выс. частоты	Регулировка высоких частот звука.
Низ. частоты	Регулировка низких частот звука.

## Вкладка "Расписание"

Органы управления на вкладке Расписание позволяют устанавливать для дисплея(-ев) автоматическое включение или выключение (перевод в режим ожидания).

2 13	Month Aug.	Day 2	HR MIN	PM	Set	Set by PC Time
rne Sø	chedule Setting					
epear	t 🔲 Every Da	y 🔽 Mon. 🔲 I	ue. 🗖 Wed.	🗖 Thu. 🔲 Fri.	🗖 Set.	🗖 Sun
	HR	MIN				
					<b>IR 1 1</b>	
7 On	Time 7	: 🔍 🗖 AM		Select Video So	urce [Default	
7 Off	Time 13	: 0 🗧 PM		No.	7 💌	Set
7 Off	Time 13 ×	: 0 × PM		No.	7 💌	Set
7 Off	Time 13	: 0 × PM		No.	7 💌	Set
7 Off	Time 13	: D PM		No.	7 💌	Set
7 Off n/Off No.	Time 13	: 0 × PM	Input	No.	7 💌	Set
7 Off n/Off No. [1]	Time 13 ×	: 0 × PM	Input Default	No.	7	Set set
7 Off n/Off No. [1] [2]	Time 13	: 0 PM	Input Default Default	No. Off Time 14:00 13:00	7	Set is ile
7 Off n/Off No. [1] [2] [3]	Time 13	: 0 • PM	Input Default Default Default	No. Off Time 14 : 00 13 : 00 15 : 00	7 Statu Enab Enab Enab	Set s cle cle
7 Off n/Off No. [1] [3] [4]	Time 13 ×	: 0 • PM	Input Default Default Default Default	No. 0ff Time 14:00 13:00 15:00 13:00	7 State Enat Enat Enat Enat	Set is ile ile ile
7 Off n/Off No. [1] [2] [3] [4]	Time 13 Time Schedule Repeat Mon. Mon. Mon. Mon.	: 0 = PM	Input Default Default Default Default Default	No. 0ff Time 14:00 13:00 15:00 13:00 13:00	7 State Enat Enat Enat Enat	Set Set Je Je Je
7 Off n/Off No. [1] [2] [3] [4] [5] [6]	Time 13 F Time Schedule Repeat Mon. Mon. Mon. Mon. Mon.	: 0 = PM	Input Default Default Default Default Default	No. Off Time 14:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00	7 Statu Enat Enat Enat Enat Enat	Set Set Je Je Je Je Je Je
7 Off n/Off No. [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]	Time 13 Repeat Mon. Mon. Mon. Mon. Mon. Mon. Mon.	: 0 * PM	Input Default Default Default Default Default Default Default	No. Off Time 14:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00	7 Statu Enat Enat Enat Enat Enat	Set Set Je Je Je Je Je Je Je
7 Off No. [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]	Time 13 Time 1	: 0 × PM	Input Default Default Default Default Default Default	No. 0ff Time 14:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00	7 • State Enat Enat Enat Enat Enat	Set

Элемент	Описание
Часы	Ручная установка текущего времени. Вы можете также нажать Установить по времени ПК, чтобы дисплей использовал текущее время с компьютера.
Настройка врем. расписания	Позволяет задавать в расписании время включения или выключения.
	<ol> <li>Установите режим повтора, включив флажок Повторить. (Ежедневно, Пн., Вт и т.д.)</li> </ol>
	<ol> <li>Установите Время включения (время, когда дисплей будет включен) и Время выключения (время, когда дисплей будет выключен).</li> </ol>
	<ol> <li>В раскрывающемся списке Источник выберите источник входного сигнала, который будет использоваться при включении дисплея.</li> </ol>
	<ol> <li>В раскрывающемся списке № выберите номер расписания.</li> </ol>
	<ol> <li>Для завершения настройки расписания нажмите кнопку Установить. Расписание времени включения или выключения появится в области Сведения о врем. расписании включения/ выключения внизу.</li> </ol>

	Позволяет проверять и удалять расписания времени включения/выключения.
Сведения о врем. расписании	<ul> <li>Для включения или выключения расписания времени выберите расписание и нажмите Включить/Выключить.</li> </ul>
включения/ выключения	<ul> <li>Для удаления расписания времени выберите расписание, которое хотите удалить, и затем нажмите Удалить.</li> <li>Для удаления всех расписаний времени нажмите Удалить все.</li> </ul>

## Вкладка "Стена из дисплеев"

#### Создание стены из дисплеев

Выполнив пошаговые инструкции, приведенные на вкладке "Стена из дисплеев", вы можете создать стену из нескольких дисплеев.

- Создайте группу дисплеев и добавьте в нее дисплеи, которые будут использоваться для создания видеостены. Порядок создания группы дисплеев и добавления дисплеев в группу см. в разделе Управление дисплеями на Панели со списком мониторов уна стр. 13.
- Нажатием выберите группу дисплеев, которую вы создали на шаге 1, и затем нажмите Создать режим плитки на вкладке "Стена из дисплеев".

1 Information	💥 Control	₩AV	Schedule	Display Wall	Alarm
This page wi	ll guide you to config	ure the tile mode:			
I. Before usi monitor list, 'create tile m	ng 'Create tile mode', and drag the display node' button to start ti	please create a gn into that group. Le ne tile mode proce	oup under the 'Group ft click this group, the ss.	' node in the left in you can click the	
2. If you war you can clicl	nt to adjust the display k 'Adjust tile mode'.	or group setting	in one tile mode whic	h is already created,	
ſ	C		631	1	
l	Create lue Mode		Adjust Life Mode		

3. Укажите количество дисплеев по горизонтали (**Гор. мониторы**) и по вертикали (**Верт. мониторы**) и затем нажмите **Далее**.

Here easing the matrix dimension. Ari: Algoing the matrix is all according to the mode, the relationship between matrix and and the constraints of the mode, the relationship between matrix and and the constraints of the constraints of the constraints of the constraints <b>Deprive Vell Size</b> (1). <b>Deprive Vell Size</b> (1). <b>Dep</b>	Create Tile Mode : Step1	×
Hater, 12 Define the matrix-size according to the nurbace of connected display, the matrix size is 10-0. Hore 20, Haterman can contain multiple the mode, the nultische between matrix and the mode is shown as below, the matrix size is 3-0.3 part I and 2 are too the mode of the mode.           Image: Control of the matrix size is 3-0.3 part I and 2 are too the mode.           Image: Control of the matrix size is 3-0.3 part I and 2 are too the mode.           Image: Control of the matrix size is 3-0.3 part I and 2 are too the mode.           Image: Control of the matrix size is 3-0.3 part I and 2 are too the mode.           Image: Control of the matrix size is 3-0.3 part I and 2 are too the matrix size is 3-0.3 part I and 2 are too the matrix size is 3-0.3 part I and 2 are too the matrix size is 3-0.3 part I and 2 are too the matrix size is 3-0.3 part I and 2 are too the matrix size is 3-0.3 part I and 2 are too the matrix size is 3-0.3 part I and 2 are too the matrix size is 3-0.3 part I and 2 are too the matrix size is 3-0.3 part I and 2 are too the matrix size is 3-0.3 part I and 2 are too the matrix size is 3-0.3 part I and 2 are too the matrix size is 3-0.3 part I and 2 are too too too too too too too too too to	Please assign the matrix dimension.	
Hack? Haomun ca coman multiple late mode, the relationship between marks and the mode is shown a below, the marks size is 3-2, part I and 2 are two tile mode.           Image: A start of the marks size is 3-2, part I and 2 are two tile mode.           Image: A start of the marks size is 3-2, part I and 2 are two tile mode.           Image: A start of the marks size is 3-2, part I and 2 are two tile mode.           Image: A start of the marks size is 3-2, part I and 2 are two tile mode.           Image: A start of the marks size is 3-2, part I and 2 are two tile mode.           Image: A start of the marks size is 3-2, part I and 2 are two tile mode.           Image: A start of the marks size is 3-2, part I and 2 are two tile mode.           Image: A start of the marks size is 3-2, part I and 2 are two tile mode.           Image: A start of the marks size is 3-2, part I and 2 are two tile mode.           Image: A start of the mark size is 3-2, part I and 2 are two tile mode.           Image: A start of the mark size is 3-2, part I and 2 are two tile mode.           Image: A start of the mark size is 3-2, part I and 2 are two tile mode.           Image: A start of the mark size is 3-2, part I and 2 are two tile mode.           Image: A start of the mark size is 3-2, part I and 2 are two tile mode.           Image: A start of the mark size is 3-2, part of the mark size is 3	Note I: Define the matrix size according to the number of connected display, the maximum size is 10*10.	
Depley Well Sze (H.	Note2: Maximum can contain multiple tile mode; the relationship between matrix and tile mode is shown as below, the matrix size is 3x3, part 1 and 2 are two tile modes.	
Tech New Court	Deplay Wall Size (H.	

• Вы можете создать стену максимум из 10 х 10 дисплеев.

?

 Количество дисплеев в стене-матрице не должно быть больше количества дисплеев в группе дисплеев, которую вы используете для создания стены из дисплеев. В противном случае кнопка Далее станет серой.

4. Выберите позицию каждого дисплея в стене из дисплеев, выбрав ID-код монитора (показанный на Панели со списком мониторов) в каждой ячейке сетки экранов. В каждой ячейке сетки экранов должен быть указан уникальный ID-код монитора. Для продолжения нажмите Далее.



 Выберите источник входного видеосигнала для дисплея.
 Сценарий 1: когда один источник входного сигнала используется для всех дисплеев

В раскрывающемся списке **Источник видео** выберите источник входного видеосигнала и затем нажатием выберите все показанные внизу ячейки сетки экранов. Для продолжения нажмите **Далее**.



# Сценарий 2: несколько источников входного сигнала используются для разных групп дисплеев

Следующий пример показывает, как в одной стене из дисплеев настроить 3 разные группы дисплеев, использующие 3 разные источника входного сигнала (VGA, AV и HDMI).

а. Выберите VGA в раскрывающемся списке Источник видео, затем нажатием выберите ячейки сетки экранов (дисплеи), которые будут использовать вход VGA. Это будет группа дисплеев 1, использующая вход VGA. Для продолжения нажмите Далее.



b. Выберите AV в раскрывающемся списке Источник видео, затем нажатием выберите ячейки сетки экранов (дисплеи), которые будут использовать вход AV. Это будет группа дисплеев 2, использующая вход AV. Для продолжения нажмите Далее.



с. Выберите **HDMI** в раскрывающемся списке **Источник видео**, затем нажатием выберите ячейки сетки экранов (дисплеи), которые будут использовать вход HDMI. Это будет группа дисплеев 3, использующая вход HDMI. Для продолжения нажмите **Далее**.





Выполняя аналогичные шаги, можно настроить разные комбинации источников входного сигнала и дисплеев.

 Вы можете менять позицию каждого дисплея в стене из дисплеев, выбирая разные позиции по горизонтали или вертикали. Выберите новую позицию для дисплея(-ев), выбрав нужные номера позиции по горизонтали и вертикали. Для продолжения нажмите Далее.





Если стена из дисплеев составлена из нескольких групп дисплеев, использующих разные источники входного сигнала, то вы можете только менять или горизонтальную, или вертикальную позицию (окошко выбора номера горизонтальной или вертикальной позиции будет серым) в зависимости от схемы компоновки дисплеев.  Порядок настройки стены из дисплеев будет описан далее. Проверьте параметры и, если все в порядке, нажмите Готово, чтобы завершить настройку стены из дисплеев.



## Изменение настроек стены из дисплеев

Вы можете по отдельности изменять настройки каждого дисплея в стене из дисплеев.

- 1. На Панели со списком мониторов нажатием выберите дисплей в группе стены из дисплеев.
- 2. На вкладке "Стена из дисплеев" нажмите Отрегулировать режим плитки.



H Monitors		Power On De	lay 💌	
V Monitors	T	Power Indicat	or LED	
H Position		Frame Compu	ting	
V Position				
Monitors/Position Reso	:t			
		I	Park	

3. При необходимости измените настройки.

Элемент	Описание
Гор. мониторы	Задание количества дисплеев по горизонтали.
Верт. мониторы	Задание количества дисплеев по вертикали.
Гор. позиция	Задание позиции дисплея по горизонтали.
Верт. позиция	Задание позиции дисплея по вертикали.
Мониторы/ Сброс позиции	Нажмите кнопку <b>Установить</b> , чтобы сбросить настройки дисплея в стене из дисплеев: Гор. мониторы, Верт. мониторы, Гор. позиция и Верт. позиция.
Задержка при включении	Включение (Вкл.) или выключение (Выкл.) функции задержки при включении питания. Если активировать этот параметр, то при включении всех дисплеев в группе дисплеев в одно и то же время при помощи функции Питание на вкладке Управление эта функция автоматически установит для каждого дисплея включение питания с небольшим сдвигом по времени для предотвращения резкого скачка энергопотребления.
Индикатор питания	Включение или выключение индикатора питания на дисплее.
Расчет рамок	Включение или выключение функции расчета рамок дисплея, которая автоматически регулирует изображение, чтобы компенсировать ширину рамок монитора для точного вывода изображения.

4. Нажмите **Назад** для сохранения настроек и возврата на вкладку "Стена из дисплеев".

## Вкладка "Сигнал"

Вкладка "Сигнал" содержит настройки эл. почты, позволяющие программе Multiple Display Administrator отправлять эл. сообщения указанным получателям при слишком сильном повышении температуры внутри дисплея или при активации функции отправки отчетов о состоянии.

() Information	💥 Control	₩AV	Schedule	🖥 Display W	/all 🔂 Alarm
Email Setting To:					
Cc:					
From:					
SMTP Setting					
SMTP Server:					
User Name:					
Password:					
Status Report					
Day of Week:	(	~			
Time:	0 : 0	]			Set
Advance Note: After set ema	il and SMTP thes	e functions can one	rate		
Test Email			Alarm Temp	erature 0	∨ Set

Элемент		Описание
	Кому:	
эп почты	Копия:	указание получателей и отправителя эл.
	От:	
Настройка SMTP	SMTP-сервер	
	Имя пользователя	Настройка параметров SMTP.
	Пароль	
	Отчет о состоянии	Установите этот флажок, чтобы программа Multiple Display Administrator отправляла отчет о состоянии дисплея(-ев) по эл. почте в указанное время.
	День недели	Указание времени, когда следует
	Время	отправлять отчет о состоянии.
	Кнопка <b>Установить</b>	Нажмите эту кнопку, чтобы сохранить настройки.

Дополнит ельно	Кнопка Проверочное эл. письмо	Нажмите эту кнопку, чтобы по завершении настройки отправить проверочное эл. письмо.	
	Сигнал о температуре	Настройка предельного значения температуры. Если температура внутри дисплея превысит это предельное значение, то будет отправлено эл. сообщение с предупреждением.	
	Кнопка <b>Установить</b>	Нажмите эту кнопку, чтобы сохранить настройки.	

# Дополнительные операции

## Изменение ID и пароля для входа

Вы можете изменить ID и пароль, которые используются для входа в программу Multiple Display Administrator.



Хотя ID и пароль можно изменить, вы не можете создать несколько комбинаций ID и пароля.

1. Нажмите **Безопасность** на Панели инструментов. Откроется следующее диалоговое окно:

Current ID _I	Password	
ID:	administrator	
Password:		
		0.0
New ID _Pase	sword	Contin
New ID _Pass ID:	administrator	Chang
New ID _Pass ID: Password:	administrator	Chang
New ID _Pass ID: Password: Verify:	administrator	Chang

- Введите текущие ID и пароль в полях ID и Пароль, затем нажмите Подтвердить. В случае успешной проверки ID и пароля вы сможете перейти на следующий шаг.
- 3. Введите новые ID и пароль в полях ID, Пароль и Проверить внизу и затем нажмите Изменить.
- Если вы измените используемый по умолчанию пароль 0000, то при каждом входе в систему будет открываться диалоговое окно с напоминанием. Если пароль по умолчанию не был изменен, то диалоговое окно не откроется.

LOGIN		×
ID:	administrator	
Password:		
	OK Cancel	



ID и пароль нужно вводить с учетом регистра. Для ID и пароля можно использовать цифры, буквы и специальные символы !,@,#,\$,%,&,\*,-,\_,=,+,?.

### Изменение языка

При необходимости вы можете в любое время изменить язык пользовательского интерфейса программы Multiple Display Administrator.

Чтобы изменить язык, на Панели инструментов нажмите Сведения и выберите нужный язык.



# Экспорт дисплеев

Для экспорта дисплеев выполните приведенные ниже пошаговые инструкции.

1. Нажмите Поиск на Панели инструментов для поиска устройств.

BenQ Multiple Display Administrator						- ×	
Display Projector PJLi	nk Projector						
Search Setting	Re-connection	C Refresh	Security	<b>?</b> About		BenQ	
Monitors	() Information	*Control	₩AV	() Schedule	Display Wall	🔒 Alarm	
- Single Sroup	Display			Status			
	Model Name		N/A	Power	N/A		
	Serial Number		N/A	Video Source	N/A		
	Monitor SW Version		N/A	Signal Status	N/A		
	IP Configuration Remote	e Control		Yolume Mute	N/A		
	• DHCP		⊖ Static	Picture Mode	N/A		
	MAC Address			Aspect	N/A		
	IP Address	0.0	0.0.0	Ambient Light Sensor	N/A		
	Subnet Mask	0.,0	0,0,0	Diagnosis			
	Default Gateway	0 . (	0 , 0 , 0	Power	N/A		
	-			Operation Hours	N/A		
				Temperature (inside)	N/A		
					N/A		
			_	<u></u>	_		

2. Откроется следующее диалоговое окно. Поиск устройств в локальной сети.

Re-connection	<b>R</b> efresh	Security	? About
() Information	* Control	¥AV	() Schedule
Display Model Name	Search Natural Dicelay	×	Status Power
Serial Number	<ul> <li>Search Network for all</li> </ul>	Displays	Video Source
Monitor SW Vers	Search Network With [	Display IP Address	Signal Status
IP Configuration R		•	Volume Mute
⊙ DHCP	Status		Picture Mode
MAC Address			Aspect
IP Address			Ambient Light Sensor
Subnet Mask	Search	Close	Diagnosis
Default Gateway	0.0	. 0 . 0	Power
			O

3. Правой кнопкой нажмите Single (Одиночные) и затем выберите Экспортировать список дисплеев.

enQ Multiple Displ	ay Administrator						– ×
Display	Projector	PJLink Projector					
Search	Setting	Re-connection	<b>C</b> Refresh	Security	<b>?</b> About		BenQ
M	Ionitors	() Information	* Control	₩AV	O Schedule	Display Wall	alarm
	J	Display Model Name	1	WA .	Status Power	N/A	
		Serial Number		WA.	Video Source	N/A	
		Monitor SW Version	1	WA	Signal Status	N/A	
		IP Configuration Remote	Control		Volume Mute	N/A	
		● DHCP		Static	Picture Mode	N/A	
		MAC Address			Aspect	N/A	
		IP Address	0.0	. 0 . 0	Ambient Light Sensor	N/A	
		Subnet Mask	0.0	. 0 . 0	Diagnosis		
		Default Gateway	0.0	. 0 . 0	Power	N/A	
					Operation Hours	N/A	
					Temperature (inside)	N/A	
						N/A	

4. Откроется диалоговое окно со списком для экспорта. Выберите BDID.

ortL	ist: Step1	ion Kerr	esn	Security	About	× Ala
Re	efresh				17 N 29	
	BDID	Model Name	Select	Beacon	Remark	
1	N2Q6N2I6QjA6Mjk6Q0Y6NkU=	RP654K	M	_		
3	QIA0Q200Q0M0N2ADM IEDMEI=	RF033K	N N	- <b>-</b>		
-	Curofeoofortonenon ironir	MOJA	IX.I	-		
<u> </u>						
	I R	Betrack           BDD           1         Nacjonalógackyjacojyonkuja- 2. 0jakóżjutocjónkolinazów TESMEI- 3           2         0jakóżjutocjónkolinazów TESMEI- 3	Refresh       BDD     Model Name       1     NagoBnałościadowijaćg0Y60/kU=       2     cyjadcyclocg0Molikadowi TBOMEI=       3     cyjadcyclocg0Molikadowi TBOME:	Refered:     EDID     Model Name     Select       1     NaQONIAGQAGAMJA2QUYGNUU=     RP654K     2       2     QJAGQUGGQMAGNEAGAMTEGMEI=     RP653K     2       3     QJAGQUGQQMAGNEAGAMTEGMEI     RP653K     2	Refresh       BDID     Model Name       1     Nsq0Nid6QiA6Mjd6Q0Y6NkU       2     QiA6QiCQCQMoNisA6MTE6MEI       3     QiA6QiCQCMoNisA6MTE6MEI	BDID     Molel Name     Select     Beson     Remark       1     NsQ0100QMONLAGMTEDMEI-     RP654K     Image: Control of the select of the

- Обновить: обновить содержимое таблицы
- BDID: ID-код дисплея BenQ, уникальный ID-код дисплея
- Название модели: модель дисплея
- Выбрать: окошко флажка выбора дисплея для экспорта в Smart DMS Manager
- Маяк: Используется, чтобы отличать экраны. После его нажатия экран обновится.
- Примечание: ввод заметок об экране
- Далее: кнопка Далее активируется только при выборе минимум одного дисплея. • Отмена: Возврат на исходную страницу
- Выберите Экспортировать список, чтобы экспортировать список в файл CVS.

Display Search	Projector PJLink	Projector	Co Go efresh Security	<b>?</b> About	Benq
E D	xport List : Step2		-	Gaussian Press	Alarm
Image: Single state	ВДД Масонтасодабмуюсортонки- одабори осормона абмитермен одабори осормона абмитермен одабори осормона абмитермен	Model Name RP654K RP653K RP653K	Remo	ά 	
192.1 192.1 192.1 192.1 192.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Please make sure the	t you want to generate	list with above	Export List Cancel	

 Сохраните файл, после чего откроется диалоговое окно с подтверждением того, что файл успешно экспортирован.



## Поиск и устранение неполадок

Если при использовании программы Multiple Display Administrator возникнут проблемы, то прочитайте следующие советы для самостоятельного устранения проблем. Если проблема сохранится, то обратитесь за помощью в службу поддержки клиентов BenQ.

Проблема	Решение		
	Проверьте следующее:		
Не удается подключиться к дисплею(-ям)	<ul> <li>Проверьте кабельное подключение. Правильно ли дисплей подключен к компьютеру?</li> <li>Включен ли дисплей?</li> <li>Правильно ли настроен порт СОМ?</li> <li>Правильно ли настроены сетевые параметры дисплея?</li> </ul>		