

Nettoyage et entretien de votre BenQ Board

BenQ

Doté d'un revêtement à base d'ions d'argent nano-actifs, le BenQ Board Pro intègre un écran et des accessoires résistants aux germes, contribuant à limiter la prolifération des bactéries courantes et à favoriser un environnement d'apprentissage plus sain.

Cette protection fait partie de **BenQ ClassroomCare®**, un ensemble complet de technologies conçues pour préserver la santé et le bien-être en salle de classe. Associées à de bonnes pratiques d'hygiène, ces technologies contribuent à réduire la propagation des germes présents sur les surfaces.




Matériel nécessaire

-  2 chiffons en microfibre non pelucheux
-  Alcool isopropylique à 70 % (en spray)

Pour préserver les performances et l'hygiène de votre BenQ Board, suivez régulièrement ces étapes:

Étapes



1
Éteignez votre BenQ Board.



2
Essuyez l'écran à l'aide d'un chiffon sec afin d'éliminer la poussière et les résidus.




3
Vaporisez légèrement l'alcool isopropylique sur un chiffon microfibre propre.



4
Nettoyez délicatement l'écran et les périphériques.


À éviter




N'utilisez pas d'essuie-tout ou de matériaux abrasifs susceptibles de rayer la surface.



Ne vaporisez jamais de liquide directement sur l'écran.



N'imbibez pas excessivement le chiffon.



N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ni de nettoyeurs à base d'ammoniaque.